



オプトマーカー-V OM5SNT-B

電 気 特 性

図面番号	KTAH19013※1
------	-------------

- ・表示文字はあらかじめ決められた標準パターン(全30パターン)の中の1パターンを表示できます。
- ・常時、設定温度以上で常温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・常時、設定温度以下で低温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・高温表示設定を有効にすると、設定温度以上で高温時の文字を表示します。
- ・任意の設定によりパターンNo.42~46では、パターン表示の最後に温度表示画面を追加表示します。
- ・太陽電池は南向きに設置して下さい。